

ANFORDERUNGEN AN DIE INFORMATIONSTECHNISCHE ANKOPPLUNG VON ERZEUGUNGSANLAGEN AUßER SPEICHERN IN DER MITTELSPANNUNG $\geq$ 950 KW AN DAS NETZLEITSYSTEM DER EAM NETZ GMBH

Stand: 1. Oktober 2026

Vorwort

Dieses Dokument ist als Ergänzung - in Bezug auf Fernsteuerung mit Fernwirktechnik - zu den technischen Anforderungen zum Einspeisemanagement der EAM Netz GmbH zu sehen.

In diesem Dokument werden die Anforderungen beschrieben, welche zur Kommunikation zwischen Fremdsystemen und dem Netzleitsystem der EAM Netz nach der Norm IEC 60870-5-104 notwendig sind.

Es wird eine Übermenge an Informationsobjekten aufgeführt, aus der sich die an den jeweiligen Anschluss angepassten Objekte ergeben. Grundlage hierfür ist die Einspeisezusage und, wenn vorhanden, der Netzbetreiberabfragebogen E.9 gemäß VDE-AR-N 4110 (Technische Anschlussregel Mittelspannung).

Geltungsbereich und Anwendungsbeginn

Die Anforderungen an die informationstechnische Ankopplung von Erzeugungsanlagen) an das Netzleitsystem der EAM Netz (Fernsteuerung mit Fernwirktechnik) gelten für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Fernwirktechnik bei Erzeugungsanlagen $\geq$ 950 kW/kWp, welche an das Mittelspannungsnetz der EAM Netz angeschlossen und parallel mit dem Netz betrieben werden (Netzanschlusspunkt im Mittelspannungsnetz).

Die Anforderungen an die Fernsteuerung mit Fernwirktechnik sind bei folgenden Erzeugungsanlagen (PV, Wind und KWK) verbindlich umzusetzen:

1. Die Beauftragung zur Parametrierung des VPN-Routers durch EAM Netz erfolgt ab dem 1. Oktober 2026
und
2. der erstmalige Termin für einen Bit-Test ist nach dem 1. Januar 2027 vereinbart.

1 Grundlegende Festlegungen

1.1 Allgemeines

Die leittechnische Einbindung der anschlussnehmereigenen Fernwirkanlage erfolgt über eine Ankopplung nach IEC 60870-5-104. Alle relevanten Parameter werden durch den Netzbetreiber vorgegeben. Diese umfassen:

- IP-Adressen
- Adressvorgaben gemäß IEC 60870-5-104
- Kommunikationsparameter

Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich durch den Einsatz einer Anlage zum Fernwirken gemäß IEC 60870-5-104 über eine verschlüsselte VPN-Verbindung.

Der VPN-Router (LAN-LAN-Router) und das Fernwirkgerät mit dem im Dokument aufgeführten Funktionsumfang sind als Bestandteile der Erzeugungsanlage bereitzustellen. Es ist sicherzustellen, dass nur autorisiertes Personal Zugang zur Fernwirk- und Kommunikationstechnik erhält.

Für die IEC 60870-5-104-Kommunikation wird ausschließlich der TCP-Port 2404 verwendet.

Die Unterstützung von ICMP(v6)-„Echo-Request“-Paketen (ping, ICMP-Pakettyp 8 (0x08)) mit der Antwort ICMP „Echo-Reply“ (pong, ICMP-Pakettyp 0 (0x00)) wird empfohlen.

Die zentrale Gegenstelle der anschlussnehmereigenen Fernwirkanlage ist redundant aufgebaut (2 IP-Adressen). Die IEC60870-5-104-Verbindung wird von der Zentrale aufgebaut. Hierbei sind sowohl

- 1 aktive Datenverbindung und
1 Datenverbindung mit Testframes
- 1 aktive Datenverbindung und
1 inaktive Datenverbindung

normale Betriebszustände. Die Zentrale bestimmt über den Zustand der Datenverbindungen.

IEC60870-5-104-Verbindungen dürfen nur zu den IP-Adressen der redundanten Zentralen aufgebaut werden. IEC60870-5-104-Verbindungen zu anderen IP-Adressen sind abzulehnen.

1.2 Leistungs- und Eigentumsgrenze

Für die Errichtung, Änderung und den Unterhalt der Fernwirkanlage inklusive VPN-Router und Internetzugang ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Die Fernwirkanlage wird durch diesen unentgeltlich bereitgestellt.

Die Montagearbeiten werden durch den Anschlussnehmer veranlasst. Die hierfür entstehenden Kosten sind von ihm zu tragen.

Der für die Datenübertragung notwendige IP-basierte Internetzugang (über paketvermittelten Mobilfunk oder DSL), inklusive der anfallenden Übertragungsgebühren, ist vom Anschlussnehmer bereitzustellen. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit der bereitgestellten Internetverbindung liegt im Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers.

Der VPN-Router muss aus sicherheitstechnischen Gründen beim Netzbetreiber oder dessen Beauftragten kostenpflichtig parametrisiert werden. Der VPN-Router und die Fernwirkanlage (FWA) sind direkt mit einem Netzkabel zu verbinden.

Virtuelle Eigentumsgrenze der Fernwirktechnik zum Netzbetreiber sind die Konfigurationsdatei im VPN-Router und das entsprechende Tunnelende. Grundsätzlich haftet der Netzbetreiber nicht für Schäden auf Grund unsachgemäßer Anwendung der Kommunikationstechnik.

1.3 Prozessdatenumfang

Die Prozessdaten werden gemäß EAM Netz-Adressierungsschema zwischen dem EAM Netz Netzleitsystem und der Fernwirkanlage des Anlagenbetreibers ausgetauscht. Der zum Veröffentlichungszeitpunkt gültige maximale Prozessdatenumfang ist dem Anhang zu entnehmen.

1.4 Meldungen

Es ist sicherzustellen, dass eine Entprellung und eine Entflatterung aller Meldungen gegeben ist.

Prellzeitfilter: 10ms
Maximale Flatterfrequenz: 2Hz

Bei angesprochener Entflatterung ist das IV-Bit der betreffenden Meldung zu setzen. Die Meldung ist bis zum Ende des Flatters plus 30 Sekunden still zu setzen.

Bei Doppelmeldungen ist zusätzlich eine Differenz- und Störstellungsunterdrückung zu verwenden.

Überwachungszeit Zwischenstellungsunterdrückung: 10 Sekunden¹
Überwachungszeit Störstellungsunterdrückung: 1 Sekunde

Bei Wischermeldungen ist nach dem Telegramm „kommt“ spätestens nach 2 Sekunden das Telegramm „geht“ zu senden.

1.5 Befehle

Es ist eine Befehls-Änderungsüberwachung zu implementieren. Wenn der Befehl nach 5 Sekunden ab Übergabe auf der IEC104-Schnittstelle nicht ausgegeben werden kann, ist er zu verwerfen und negativ zu quittieren.

¹ sollten längere Schalterlaufzeiten im Normalbetrieb auftreten, so ist dieser Wert entsprechend zu vergrößern

Vom Leitsystem werden Pulsbefehle (TK46, QU=0²) an die FWA gegeben. Die FWA macht hieraus Dauerausgaben. Es gibt keine zeitlich bedingte Rückstellung.

In der folgenden Tabelle ist das Verhalten der Befehle dargestellt.

Befehl	Richtung „EIN“	Richtung „AUS“
Sofort-Aus	Sofort-Aus: ein	Sofort-Aus: aus

Bei reinen EZA wirkt die SOFORT-Aus-Funktion auf den Übergabeschalter im Übergabeschaltfeld.

Bei Misanlagen mit Bezugsanlagen wirkt die Sofort-Aus-Funktion auf einen der EZA zugeordneten Kuppelschalter.

Nach dem Ausschalten des Sofort-Aus werden die zuletzt vorgegebenen Sollwerte (P und $\cos \varphi$) angefahren.

1.6 Sollwerte

Es ist eine Sollwert-Alterungsüberwachung zu implementieren. Wenn der Sollwert nach 5 Sekunden ab Übergabe auf der IEC104-Schnittstelle nicht ausgegeben werden kann, ist er zu verwerfen und negativ zu quittieren.

Vom Leitsystem werden Sollwerte (TK50) an die FWA gegeben. Es gibt keine zeitlich bedingte Rückstellung.

Die Umsetzung der Reduzierung der Leistung erfolgt an der Erzeugungsanlage. 100% entsprechen dabei der maximalen Erzeugungsleistung..

1.7 Messwerte

Messwerte werden mit der Kennung „zyklisch“ alle 10 Sekunden übertragen.

Messwerte werden in der Anlage des Einspeisers erfasst, aufbereitet und als physikalische Werte im IEEE-Format (Gleitkommazahl) zum Netzleitsystem der EAM Netz übertragen. Eine weitere Anpassung im empfangenden Leittechniksystem ist nicht vorgesehen.

Bei gestörter Messwerterfassung erfolgt keine Verwendung von Ersatzwerten. Es ist der letzte erfasste Wert mit entsprechenden Qualitätsbits (Überlauf, ungültig, ...) zu übertragen.

Die gespiegelten Sollwerte müssen als Messwert (Objekte 190 und 191) bei Änderung des Sollwertes unverzüglich (Übertragungsursache spontan (3)) übertragen werden.

² siehe IEC 60870-5-101 Kapitel 7.2.6.26: Befehlskennung / Qualifier of command

1.8 Generalabfrage

Auf Anfrage (Generalabfrage durch das Netzleitsystem) sind alle Meldungen / Messwerte mit der Übertragungsursache „abgefragt durch Stationsabfrage“ (20) zu übertragen.

2 Interoperabilität

2.1 Erläuterung

Die anwendungsbezogene Norm IEC 60870-5-104 gibt Parametersätze und Alternativen vor, aus denen Untermengen ausgewählt werden müssen, um ein einzelnes Fernwirkssystem zu erstellen. Einige Parameter schließen sich gegenseitig aus. Das bedeutet, dass nur eine Größe der festgelegten Parameter pro System erlaubt ist. Andere Parameter, wie die aufgelisteten Sätze mit unterschiedlicher Prozessinformation in Befehls- und Überwachungsrichtung, erlauben die Festlegung des Gesamtumfanges oder von Untermengen, die für die vorgegebene Anwendung geeignet sind. In diesem Abschnitt werden die Parameter der oben angegebenen Norm zusammengefasst, um eine geeignete Auswahl für eine spezielle Anwendung zu ermöglichen. Wenn ein System aus mehreren Systemkomponenten von unterschiedlichen Herstellern zusammengesetzt wird, ist die Zustimmung von allen Partnern zu den ausgewählten Parametern notwendig.

Anmerkung:

Die gesamte Festlegung eines Systems kann zusätzlich die individuelle Auswahl bestimmter Parameter für bestimmte Systemteile, wie z.B. die individuelle Auswahl von Skalierungsfaktoren für individuell adressierbare Messwerte, erfordern.

Die ausgewählten Parameter werden in den weißen Quadraten wie folgt ausgefüllt:

- ☐ Funktion oder ASDU wird nicht benutzt
- ☒ Funktion oder ASDU wird in Standardrichtung benutzt (default)
- ☐ Funktion oder ASDU wird in Gegenrichtung benutzt
- ☐ Funktion oder ASDU wird sowohl in Standardrichtung als auch in Gegenrichtung benutzt
- ☐ Funktion oder ASDU wird für ein spezifisches Projekt benutzt

Die mögliche Auswahl (leer, X, R, oder B) ist für jeden spezifischen Abschnitt oder Parameter angegeben.

2.2 Gerätefunktion

(systemspezifischer Parameter; Angabe der System- oder Stationsfunktion durch Ausfüllen einer der beiden folgenden Quadrate mit „X“)

☐	System Definition
☐	Controlling Station (Master)
☒	Controlled Station (Slave)

2.3 Anwendungsschicht

2.3.1 Übertragungsmodus für Anwendungsdaten

Modus 1 (niederwertigstes Oktett zuerst), wie in IEC 60870-5-4, Abschnitt 4.10 festgelegt, wird in dieser Spezifikation ausschließlich angewendet.

2.3.2 Gemeinsame Adresse der ASDU

(systemspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Optionen mit „X“)

☐ 1 Oktett	☒ 2 Oktette
--	--

2.3.3 Adresse des Informationsobjekts

(systemspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Optionen mit „X“)

☐ 1 Oktett	☒ strukturiert
☐ 2 Oktette	☐ unstrukturiert
☒ 3 Oktette	

2.3.4 Übertragungsursache

(systemspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Optionen mit „X“)

☐ 1 Oktett	☒ 2 Oktette (mit Herkunftsadresse)³
--	---

Die Adressen der ASDU und der Informationsobjekte werden von EAM Netz vorgegeben.

2.3.5 Auswahl aus den genormten ASDUs

Prozessinformation in Überwachungsrichtung:

³ Mit null vorbesetzt, falls Herkunftsadresse nicht vorhanden.

(stationsspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Typkennungen entweder mit „X“ (wenn in Standardrichtung benutzt), oder „R“ (wenn in Gegenrichtung benutzt), oder „B“ (wenn in beiden Richtungen benutzt))

☒	<1> := Einzelmeldung	M_SP_NA_1
☒	<3> := Doppelmeldung	M_DP_NA_1
☐	<5> := Stufenstellungsmeldung	M_ST_NA_1
☒	<13> := Messwert, Gleitkommazahl	M_ME_NC_1
☐	<15> := Zählwerte	M_IT_NA_1
☒	<30> := Einzelmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a	M_SP_TB_1
☒	<31> := Doppelmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a	M_DP_TB_1
☐	<32> := Stufenstellungsmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a	M_ST_TB_1
☐	<36> := Messwert, Gleitkommazahl mit Zeitmarke CP56Time2a	M_ME_TF_1
☐	<37> := Zählwerte mit Zeitmarke CP56Time2a	M_IT_TB_1

Prozessinformationen, die aufgrund eines Generalabfragebefehls oder zyklisch übertragen werden, werden generell mit nicht-Echtzeit-Typkennungen übertragen, ansonsten werden die ASDUs <30-40> verwendet (Zeitmarke CP56Time2a).

Prozessinformation in Befehlsrichtung:

(stationsspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Typkennungen entweder mit „X“ (wenn in Standardrichtung benutzt), oder „R“ (wenn in Gegenrichtung benutzt), oder „B“ (wenn in beiden Richtungen benutzt))

☐	<45> := Einzelbefehl	C_SC_NA_1
☒	<46> := Doppelbefehl	C_DC_NA_1
☐	<47> := Stufenstellbefehl	C_RC_NA_1
☒	<50> := Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl	C_SE_NC_1

Systeminformation in Überwachungsrichtung:

(stationsspezifischer Parameter; Eintrag von „X“ wenn benutzt)

☒	<70> := Initialisierungsende	M_EI_NA_1
-------------------------------------	------------------------------	-----------

Systeminformation in Befehlsrichtung:

(stationsspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Typkennungen entweder mit „X“ (wenn in Standardrichtung benutzt), oder „R“ (wenn in Gegenrichtung benutzt), oder „B“ (wenn in beiden Richtungen benutzt))

☒	<100> := (General-) Abfragebefehl	C_IC_NA_1
☐	<101> := Zähler-Abfragebefehl	C_CI_NA_1
☒	<103> := Uhrzeit-Synchronisierungsbefehl	C_CS_NA_1
☐	<104> := Prüfbefehl	C_TS_NA_1
☐	<105> := Prozess-Rücksetzbefehl	C_RP_NA_1
☐	<106> := Befehl zur Telegrammlaufzeiterfassung	C_CD_NA_1

Zuweisungen für Typkennungen und Übertragungsursachen

(stationsspezifische Parameter; graue Kästchen werden nicht benötigt; Leer = Funktion oder ASDU ist nicht benutzt)

Angabe der Kombinationen aus Typkennung und Übertragungsursache:

„X“, wenn in Standardrichtung benutzt; „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt;

„B“, wenn in beiden Richtungen benutzt

Type Identification		Cause of transmission																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 to 36	37 to 41	44	45	46	47	
<1>	M_SP_NA_1														X						
<3>	M_DP_NA_1														X						
<5>	M_ST_NA_1																				
<13>	M_ME_NC_1	X		X ⁴											X						
<15>	M_IT_NA_1																				
<30>	M_SP_TB_1			X								X	X								
<31>	M_DP_TB_1			X								X	X								
<32>	M_ST_TB_1																				
<36>	M_ME_TF_1																				
<37>	M_IT_TB_1																				
<45>	C_SC_NA_1																				
<46>	C_DC_NA_1						X	X			X										
<47>	C_RC_NA_1																				
<50>	C_SE_NC_1						X	X			X										
<70>	M_EI_NA_1				X																
<100>	C_IC_NA_1						X	X			X										
<101>	C_CI_NA_1																				
<103>	C_CS_NA_1						X	X													
<104>	C_TS_NA_1																				
<105>	C_RP_NA_1																				
<106>	C_CD_NA_1																				

⁴ Gilt nur für die Objekte 190 und 191

Bedeutung der Übertragungsursachen:

<0>	:=	nicht benutzt	<20>	:=	abgefragt durch Stationsabfrage
<1>	:=	periodisch, zyklisch	<21..36>	:=	abgefragt durch Stationsabfrage der Gruppe 1..16
<2>	:=	Hintergrundabfrage (optional)	<37>	:=	abgefragt durch Zähler-Generalabfrage
<3>	:=	spontan	<38..41>	:=	abgefragt durch Abfrage der Zählergruppe 1..4
<4>	:=	initialisiert	<42, 43>	:=	nicht benutzt
<5>	:=	Abfrage oder abgefragt	<44>	:=	unbekannte Typkennung
<6>	:=	Aktivierung	<45>	:=	unbekannte Übertragungsursache
<7>	:=	Bestätigung der Aktivierung	<46>	:=	unbekannte gemeinsame Adresse der ASDU
<8>	:=	Abbruch der Aktivierung	<47>	:=	unbekannte Adresse des Informationsobjekts
<9>	:=	Bestätigung des Abbruchs der Aktivierung	<48, 63>	:=	nicht benutzt
<10>	:=	Beendigung der Aktivierung			
<11>	:=	Rückmeldung, verursacht durch einen Fernbefehl			
<12>	:=	Rückmeldung, verursacht durch einen örtlichen Befehl			
<13>	:=	Dateiübermittlung			
<14..19>	:=	nicht benutzt			

2.4 Grundlegende Anwendungsfunktionen

Stationsinitialisierung

(stationsspezifischer Parameter; Eintrag von „X“, wenn benutzt)

☐ Fern-Initialisierung

Zyklische Datenübertragung

(stationsspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

☒ Zyklische Datenübertragung

Abruf

(stationsspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

☐ Abruf-Funktion

Spontane Datenübertragung

(stationsspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

☒ Spontane Datenübertragung

Anmerkung: keine spontane Übertragung (leeres Feld) wird nicht unterstützt

Generalabfrage

(stationsspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

☒ Global		
☐ Gruppe 1	☐ Gruppe 7	☐ Gruppe 13
☐ Gruppe 2	☐ Gruppe 8	☐ Gruppe 14
☐ Gruppe 3	☐ Gruppe 9	☐ Gruppe 15
☐ Gruppe 4	☐ Gruppe 10	☐ Gruppe 16
☐ Gruppe 5	☐ Gruppe 11	
☐ Gruppe 6	☐ Gruppe 12	

Die Informationsobjektadressen pro Gruppe müssen in einer eigenen Tabelle festgelegt werden.

Uhrzeitsynchronisation

(stationsspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

☒ Uhrzeitsynchronisation
☐ Wochentag benutzt
☐ Bit RES1 oder GEN (Zeitmarke ersetzt bzw. nicht ersetzt) benutzt
☒ Bit SU (Sommerzeit) benutzt

Befehlsübertragung

(objektspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

- ☒ Direkte Befehlsübertragung
- ☒ Direkte Sollwert-Befehlsübertragung
- ☐ Befehlsübertragung "Anwahl und Ausführung"
- ☐ Sollwert-Befehle "Anwahl und Ausführung"
- ☐ C_SE ACTTERM benutzt

- ☒ Keine zusätzliche Festlegung
- ☒ Kurze Befehlsausführungszeit (Ausführungsdauer durch Parameter in Unterstation festgelegt.)
- ☒ Lange Befehlsausführungszeit (Ausführungsdauer durch Parameter in Unterstation festgelegt.)
- ☒ Dauerbefehl

Übertragung von Zählwerten

(stations- oder objektspezifischer Parameter; Angabe von „X“, wenn in Standardrichtung benutzt, oder „R“, wenn in Gegenrichtung benutzt, oder „B“, wenn in beiden Richtungen benutzt)

- ☐ Mode A: Lokales Umspeichern mit spontaner Übertragung
- ☐ Mode B: Lokales Umspeichern mit Zählerabfrage
- ☐ Mode C: Umspeichern und Übertragen ausgelöst durch Zählerabfragebefehle
- ☐ Mode D: Umspeichern ausgelöst d. Zählerabfragebefehl, spontane Übertragung d. umgespeicherten Zählerstände

- ☐ Zählerabruf
- ☐ Zähler umspeichern ohne Rücksetzen
- ☐ Zähler umspeichern mit Rücksetzen
- ☐ Zähler rücksetzen

- ☐ Allgemeiner Zählerabruf
- ☐ Zählerabruf Gruppe 1
- ☐ Zählerabruf Gruppe 2
- ☐ Zählerabruf Gruppe 3
- ☐ Zählerabruf Gruppe 4

Die Adressen für jede Gruppe müssen festgelegt werden.

3 Informationsobjekte

3.1 Allgemeingültige Informationsobjekte

3.1.1 Meldungen

Rückmeldung Sofort-AUS ein / aus

Kurzschluss in Kundenanlage (Wischer)

Erdschluss in Kundenanlage (Wischer)⁵

Rückmeldung Übergabeschalter ein / aus

Hinweis für folgende Meldungen:

- –Kurzschluss in Kundenanlage:

Es ist ein Kurzschluss Richtung Erzeugungsanlage anzuzeigen. Der Ansprechwert des Kurzschlussstroms $I_{>>}$ ist selbstjustierend zu wählen. Hierbei soll der Ansprechwert dem vierfachen Laststrom entsprechen. Ein Anstieg des Laststroms aktiviert den erhöhten Ansprechwert nach 60 Sekunden. Ein Absinken des Laststroms aktiviert den abgesenkten Ansprechwert nach 72 Stunden.

Beispiel: 100A Laststrom = 400A Ansprechstrom.

Abweichend von dieser Verknüpfung beträgt der Mindestansprechwert 200A und der Maximalansprechwert 2000A.

- Erdschluss in Kundenanlage – Erdschlusswischerverfahren:

Für die Meldung „Erdschluss in Kundenanlage“ ist ausschließlich das Erdschlusswischerverfahren zu nutzen.

Sobald die Verlagerungsspannung 30% der Nennspannung überschreitet (3,5kV im 20kV-Netz, bzw. 1,7kV im 10kV-Netz) muss die Auswertung der transienten Vorgänge der Verlagerungsspannung und der Nullströme gestartet werden.

Hat die Verlagerungsspannung den Schwellwert überschritten, muss auch ein Mindeststrom fließen, ehe das Relais für den betreffenden Abgang eine Meldung absetzt.

Ein I_{ce} -Mindeststrom (kapazitiver Strom bei Erdschluss) ist zu parametrieren. Dieser muss mindestens 5A und höchstens 40A (primär) betragen.

Bei NOSPE-Netzen ist die Meldung nicht erforderlich.

3.1.2 Befehle

Sofort-AUS (Schnellabschaltung der Anlage) EIN / AUS

3.1.3 Sollwerte

3.1.3.1 P in %

3.1.3.2 $\cos \varphi$

⁵ Erdschlussanzeiger: Anlagen mit Inbetriebnahme ab 01.01.2014 in Netzen mit Resonanzsternpunktterdung

3.1.4 Messwerte

Ist-Leistung P (Genauigkeit 3%) [MW] am NVP

Ist-Leistung P (Genauigkeit 3%) [%]⁶ am NVP (bezogen auf die maximale Erzeugungsleistung)

Ist-Leistung P (Genauigkeit 3%) [MW] an der Erzeugungsanlage (nur bei Überschusseinspeisung bzw. Mischanlagen)⁷

Ist-Leistung P (Genauigkeit 3%) [MW] an der Erzeugungsanlage (nur bei Überschusseinspeisung bzw. Mischanlagen)⁸

Ist-Leistung Q (Genauigkeit 3%) [Mvar] am NVP

Ist-cos ϕ (Genauigkeit 3%)⁴ [1] am NVP

Verfügbare Wirkleistung der Erzeugungsanlage (Genauigkeit 3%) [MW]⁹

Verfügbare Wirkleistung der Erzeugungsanlage bezogen auf die max. Erzeugungsleistung (Genauigkeit 3%) [%]¹⁰

Spannung U_{L1L3} (Genauigkeit 1%) [kV]

Rückmeldung des Sollwertes P der Erzeugungsanlage [%]¹¹

Rückmeldung des Sollwertes cos ϕ [1] der Erzeugungsanlage

Bei der verfügbaren Wirkleistung handelt es sich um die Leistung, die eingespeist werden würde, wenn die Anlage nicht durch die EAM Netz GmbH reduziert wird. Wenn die Leistung der Anlage z.B. durch einen Direktvermarkter, durch Wartungsarbeiten, Naturschutz, Lärmschutz o.ä. reduziert wird, muss die an die EAM Netz GmbH übertragene verfügbare Wirkleistung dementsprechend angepasst übertragen werden.

Folgende weiteren Werte sofern verfügbar:

Windrichtung [°]

Windgeschwindigkeit [m/s]

Helligkeit [Lux]

Globalstrahlung [W/m²]

Außentemperatur [°C]

⁶ von maximal zulässiger Wirkleistung gemäß Netzanschlussvertrag / Einspeisezusage

⁷ Bei mehreren Energiearten muss die Ist-Leistung P (Genauigkeit 3%) [MW] an der Erzeugungsanlage(n) nach Energiearten getrennt übertragen werden.

⁸ Bei mehreren Energiearten muss die Ist-Leistung P (Genauigkeit 3%) [MW] an der Erzeugungsanlage, nach Energiearten getrennt, übertragen werden.

⁹ Leistung die bei Nichtreduzierung zur Verfügung stände.

¹⁰ % von maximal zulässiger Wirkleistung gemäß Netzanschlussvertrag / Einspeisezusage

¹¹ % von maximal zulässiger Wirkleistung gemäß Netzanschlussvertrag / Einspeisezusage

Hinweis für die Bereitstellung der Messwerte:

Erzeugerzählfeilsystem		
	übererregt	untererregt
Generator (Erzeuger)	$P > 0$ Anlage speist Wirkleistung in das Netz der EAM Netz $Q > 0$ induktive Blindleistung wird an das Netz der EAM Netz abgegeben / kapazitive Blindleistung wird von der Erzeugungsanlage bezogen $\cos \phi > 0$	$P > 0$ Anlage speist Wirkleistung in das Netz der EAM Netz $Q < 0$ kapazitive Blindleistung wird an das Netz der EAM Netz abgegeben / induktive Blindleistung wird von der Erzeugungsanlage bezogen $\cos \phi < 0$
Motor (Verbraucher)	$P < 0$ Anlage bezieht Wirkleistung aus dem Netz der EAM Netz $Q > 0$ induktive Blindleistung wird an das Netz der EAM Netz abgegeben / kapazitive Blindleistung wird von der Erzeugungsanlage bezogen $\cos \phi > 0$	$P < 0$ Anlage bezieht Wirkleistung aus dem Netz der EAM Netz $Q < 0$ kapazitive Blindleistung wird an das Netz der EAM Netz abgegeben / induktive Blindleistung wird von der Erzeugungsanlage bezogen $\cos \phi < 0$

3.2 Vorgabe $\cos \phi$

Die Vorgabe des $\cos \phi$ ist am Netzanschlusspunkt einzuhalten.

Bei Mischanlagen gilt als Erfüllungsort der Blindleistungsbereitstellung (resultierend aus der $\cos \phi$ -Vorgabe) der Anschlusspunkt der EZA innerhalb der Mischanlage.

Sofern eine geregelte Blindstromkompensationsanlage für den Bezug vorhanden ist, darf diese nicht gegen die geforderte Blindleistung der EZA regeln.

Hinweis:

Gemäß der Richtlinie "Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz" muss die Erzeugungsanlage mit einer Blindleistung betrieben werden können, die einem Verschiebungsfaktor am Netzanschlusspunkt von $\cos \phi = 0,90_{\text{untererregt}}$ bis $0,90_{\text{übererregt}}$ entspricht. Sofern EAM-Netz nichts anderes angibt, gilt als Vorgabe für den Verschiebungsfaktor 1.

4 Zeitführung / Zeitstempel

Die Zeitführung des EEG-Einspeiser-Systems kann eigenständig ablaufen (z.B.- DCF77, GPS, ...) oder mittels IEC 60870-5-104-Telegramm synchronisiert werden.

Der Zeitstempel ist entsprechend der IEC 60870-5-104-Norm zu verwenden.

Bei gestörter Systemzeit ist das IV-Bit der Zeitmarke zu setzen.

Bei Sommerzeit ist das SU-Bit der Zeitmarke zu verwenden.

5 Systemanlauf

Sofern in der Einspeisezusage und im Datenabfragebogen Netzbetreiber¹² nichts anderes vereinbart ist, sind beim Systemanlauf (Start der Fernwirkanlage) die Sollwerte auf die zuletzt vorgegebenen Werte zu setzen.

6 Kommunikationsunterbrechung

Bei einer Unterbrechung der Kommunikationsverbindung zum EAM Netz Netzleitsystem bleiben die vor dem Verbindungsausfall eingestellten Vorgaben aktiv.

7 Netzunabhängige Hilfsenergieversorgung

Da die Funktion der Fernwirk- und Kommunikationstechnik auch bei Netzausfall sicherzustellen ist, muss zudem eine von der Netzspannung unabhängige Hilfsenergieversorgung (z. B. Batterie) vorhanden sein. Die Kapazität der Hilfsenergieversorgung ist so zu bemessen, dass die Anschlussanlage bei fehlender Netzspannung mindestens acht Stunden lang betrieben werden kann.

Der Betrieb ohne funktionstüchtige Hilfsenergieversorgung ist unzulässig.

Der Anschlussnehmer ist für die Überwachung des Eigenbedarfes und der Hilfsenergieversorgung verantwortlich. Die Funktionsfähigkeit der Hilfsenergieversorgung ist durch entsprechende Maßnahmen dauerhaft zu sichern, sowie in bestimmten Zeitabständen nachzuweisen und in einem Prüfprotokoll zu dokumentieren. Es wird empfohlen, bei der Dimensionierung der Batteriekapazität auch eintägige Instandhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

¹² Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen (Anhang C, Teil B) zur Zertifizierung einer Erzeugungsanlage

ANHANG - ANFORDERUNGEN AN DIE INFORMATIONSTECHNISCHE ANKOPPLUNG VON AN DAS NETZLEITSYSTEM DER EAM NETZ GMBH

Anhang A Zuordnung Informationsobjekte und Telegrammtypen am Netzanschlusspunkt (NAP) (gilt für alle Energiearten)

	Einheit	Info-Fluss EAM Netz -> Anlage	Info-Fluss Anlage -> EAM Netz	TK (dez)	Infoobjekt high (dez)	Infoobjekt mid (dez)	Infoobjekt low (dez)	GA-pflichtig	Zyklische Übertragung [s]	Messbereich	Bemerkung
Kurzschluss in Kundenanlage	-		X	30	00	00	03	x	-	-	Wischermeldung
Erdschluss in Kundenanlage kommt	-		X	30	00	00	04	x	-	-	Wischermeldung
Rückmeldung Sofort-AUS ein / aus	-		X	30	00	00	22	x	-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf den Übergabeschalter. *
Befehl Sofort-AUS	-	X		45	00	00	122	-	-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf den Übergabeschalter.*
Rückmeldung Übergabeschalter ein / aus	-		X	31	00	00	81	x	-	-	
Ist-Wirkleistung P	MW		X	13	00	00	201	X	10	±100	am NAP
Ist-Wirkleistung P	%		X	13	00	00	202	X	10	±200	am NVP bezogen auf die max Anschlussleistung
Ist-Blindleistung Q	Mvar		X	13	00	00	203	X	10	±100	am NAP
Ist-cos phi	1		X	13	00	00	205	X	10	±1	am NAP
Spannung UL1L3 (Genauigkeit 1%)	kV		X	13	00	00	208	X	10	0 - 24	am NAP

***Gilt für Volleinspeiser**

Zuordnung Informationsobjekte und Telegrammtypen bei PV-Anlagen

	Einheit	Info-Fluss EAM Netz -> Einspeiser	Info-Fluss Einspeiser -> EAM Netz	TK (dez)	Infoobjekt high (dez)	Infoobjekt mid (dez)	Infoobjekt low (dez)	GA-pflichtig	Zyklische Übertragung [s]	Messbereich	Bemerkung
Rückmeldung Sofort-AUS ein / aus	-		X	30	00	11	22	x	-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf einen der EZA zugeord. Kuppelschalter*
Befehl Sofort-AUS	-	X		45	00	11	122		-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf einen der EZA zugeord. Kuppelschalter*
Sollwert P in %	%	X		50	00	11	180		-	0..+100	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Sollwert cos φ	1	X		50	00	11	181	-	-	-0,9 .. +1.. +0,9	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Rückmeldung SW Ist-Leistung %	%		X	13	00	11	190	X	300-	0..100 %	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Rückmeldung SW cos φ	1		X	13	00	11	191	X	300	-0,9 .. +1.. +0,9	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Ist-Leistung P EZA (Genauigkeit 3%)	MW		X	13	00	11	199	X	10	2*Erzeugungsleistung	Nur bei Mischanlagen
Ist-Leistung P EZA (Genauigkeit 3%)	%		X	13	00	11	200	X	10	0..200	Nur bei Mischanlagen
Verfügbare Wirkleistung EZA (Genauigkeit 3%)	MW		X	13	00	11	206	X	10		
Verfügbare Wirkleistung EZA (Genauigkeit 3%)	%		X	13	00	11	207	X	10	0..200	
Folgende Messwerte sind optional:											
Helligkeit	Lux		X	13	00	11	223	X	10	0..150000	bei Photovoltaikanlagen (optional)
Globalstrahlung	W/ m ²		X	13	00	11	224	X	10	0..1500	bei Photovoltaikanlagen (optional)
Außentemperatur	°C		X	13	00	11	225	X	10	±50	bei Photovoltaikanlagen (optional)

***Gilt für Mischanlagen**

Werden mehrere PV-Anlagen über eine informationstechnische Ankopplung gesteuert / gemeldet, so erfolgt die Unterscheidung der Anlagen über das Middle (MID)-Byte des Informationsobjekts.

Ein Wert von 11 im Middle-Byte kennzeichnet die erste PV-Anlage, ein Wert von 12 die zweite PV-Anlage, usw.

Zuordnung Informationsobjekte und Telegrammtypen bei Windkraftanlagen

	Einheit	Info-Fluss EAM Netz -> Einspeiser	Info-Fluss Einspeiser -> EAM Netz	TK (dez)	Infoobjekt high (dez)	Infoobjekt mid (dez)	Infoobjekt low (dez)	GA-pflichtig	Zyklische Übertragung [s]	Messbereich	Bemerkung
Rückmeldung Sofort-AUS ein / aus	-		X	30	00	31	22	x	-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf einen der EZA zugeord. Kuppelschalter*
Befehl Sofort-AUS	-	X		45	00	31	122		-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf einen der EZA zugeord. Kuppelschalter*
Sollwert P in %	%	X		50	00	31	180		-	0..+100	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Sollwert cos φ	1	X		50	00	31	181	-	-	-0,9 .. +1.. +0,9	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Rückmeldung SW Ist-Leistung %	%		X	13	00	31	190	X	300-	0..100 %	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Rückmeldung SW cos φ	1		X	13	00	31	191	X	300	-0,9 .. +1.. +0,9	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Ist-Leistung P EZA (Genauigkeit 3%)	MW		X	13	00	31	199	X	10	2*Erzeugungsleistung	Nur bei Mischanlagen
Ist-Leistung P EZA (Genauigkeit 3%)	%		X	13	00	31	200	X	10	0..200	Nur bei Mischanlagen
Verfügbare Wirkleistung EZA (Genauigkeit 3%)	MW		X	13	00	31	206	X	10		
Verfügbare Wirkleistung EZA (Genauigkeit 3%)	%		X	13	00	31	207	X	10	0..200	
Folgende Messwerte sind optional:											
Windrichtung	°		X	13	00	31	221	X	10	0 - 360	bei Windkraftanlagen (optional)
Windgeschwindigkeit	m/s		X	13	00	31	222	X	10	0 - 100	bei Windkraftanlagen (optional)

***Gilt für Mischanlagen**

Werden mehrere Windkraftanlagen über eine informationstechnische Ankopplung gesteuert / gemeldet, so erfolgt die Unterscheidung der Anlagen über das Middle (MID)-Byte des Informationsobjekts.

Ein Wert von 31 im Middle-Byte kennzeichnet die erste Windkraftanlagen, ein Wert von 32 die zweite Windkraft-Anlage, usw.

Zuordnung Informationsobjekte und Telegrammtypen bei KWK-Anlagen

	Einheit	Info-Fluss EAM Netz -> Einspeiser	Info-Fluss Einspeiser -> EAM Netz	TK (dez)	Infoobjekt high (dez)	Infoobjekt mid (dez)	Infoobjekt low (dez)	GA-pflichtig	Zyklische Übertragung [s]	Messbereich	Bemerkung
Rückmeldung Sofort-AUS ein / aus	-		X	30	00	51	22	x	-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf einen der EZA zugeord. Kuppelschalter*
Befehl Sofort-AUS	-	X		45	00	51	122		-	-	Der Sofort-Aus wirkt auf einen der EZA zugeord. Kuppelschalter*
Sollwert P in %	%	X		50	00	51	180		-	0..+100	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Sollwert cos φ	1	X		50	00	51	181	-	-	-0,9 .. +1.. +0,9	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Rückmeldung SW Ist-Leistung %	%		X	13	00	51	190	X	300-	0..100 %	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Rückmeldung SW cos φ	1		X	13	00	51	191	X	300	-0,9 .. +1.. +0,9	Volleinspeiser: auf NAP bezogen Mischanlage: auf EZA bezogen
Ist-Leistung P EZA (Genauigkeit 3%)	MW		X	13	00	51	199	X	10	2*Erzeugungsleistung	Nur bei Mischanlagen
Ist-Leistung P EZA (Genauigkeit 3%)	%		X	13	00	51	200	X	10	0..200	Nur bei Mischanlagen
Verfügbare Wirkleistung EZA (Genauigkeit 3%)	MW		X	13	00	51	206	X	10		
Verfügbare Wirkleistung EZA (Genauigkeit 3%)	%		X	13	00	51	207	X	10	0..200	

***Gilt für Mischanlagen**

Werden mehrere KWK-Anlagen über eine informationstechnische Ankopplung gesteuert / gemeldet, so erfolgt die Unterscheidung der Anlagen über das Middle (MID)-Byte des Informationsobjekts.

Ein Wert von 51 im Middle-Byte kennzeichnet die erste KWK-Anlagen, ein Wert von 52 die zweite KWK-Anlage, usw.

Anhang B Kommunikationsparameter IEC 60870-5-104

B.1 Internetanbindung über öffentliche Datennetze

Netzwerkverbindungsüberwachungszeit	t0 80 Sekunden
Quittungsüberwachungszeit	t1 192 Sekunden
Quittierung kein Datentelegramm	t2 80 Sekunden
gesendete Testtelegramme	t3 255 Sekunden
maximale Anzahl ausstehender I-Frames (k)	12
sende Quittierung nach I-Frames (w)	8
maximale Telegrammlänge	250 Byte

Anhang C Netzwerk

Der Anlagenbetreiber stellt einen 100BASE-TX / 10BASE-T Ethernet-Anschluss mit RJ45-Buchse (IEEE 802.3) bereit, der Zugang zum Internet hat. Der VPN-Router bezieht vom Internetrouter des Anlagenbetreibers eine IP-Adresse per DHCP.

Für die Fernwirktechnik gibt der Netzbetreiber eine IP-Adresse, Netzwerkmaske, Gateway-Adresse, IP-Adresse der IEC104- Zentrale und Adresse der ASDU vor.

Folgende Ports werden benötigt:

DHCP über UDP 67 und 68

UDP500 -> IKE

UDP4500 -> IKE

UDP 123 -> NTP

Anhang D VPN-Router

Eine Parametrierung des VPN-Routers wird durch den Netzbetreiber oder dessen beauftragten Dritten durchgeführt. Für die Parametrierung fällt ein Entgelt gemäß unserem veröffentlichten Preisblatt an.

Zur Parametrierung senden Sie den VPN-Router bitte mit dem Begleitschein und dem Auftrag für die Parametrierung des VPN-Routers an:

EAM Netz GmbH
Leitstelle
Monteverdistrasse 2
34131 Kassel

Sollten die oben genannten Unterlagen nicht vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegen, kann die Parametrierung des VPN-Routers nicht durchgeführt werden.