

Anlage 2 Prinzipskizze

Variante Hauseinführungskombination (Standard)

Kundenanlage mit RLM-Messung ≤ 5 bar gemäß DVGW G 491/ G 492 (bei Hauseinführungskombination).

Beschreibung der Eigentumsgrenze:

- Flanschverbindung im Eingang der Anlage.
- Die Unterhaltung der Flanschverbindung obliegt dem Anlageneigentümer.
- Die Übergabestation steht in Kundeneigentum.

Prinzipskizze

